



Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice

Austausch Steckachse

Normale Steckachse ① herausnehmen.
Schutzkappe ② in die Rille der verlängerten Steckachse ③ drücken.
Verlängerte Steckachse in den Schließer einsetzen und Schraube fest anziehen.

Exchange of spindle insert

Remove standard spindle insert ①.
Push dust cap ② into groove of extended spindle insert ③.
Fit extended spindle insert into closer and tighten securely.

Echange de l'axe amovible

Sortir l'axe amovible standard ①.
Placer la bague de protection ② dans la gorge de l'axe amovible rallongé ③.
Placer l'axe amovible rallongé dans le pivot et bien serrer.

BTS Steckachse / Spindle insert

Mounting instructions

WN 050190 45532 - 2019-11

EN | DE | FR