

# habitex®

Este producto solamente es adecuado para su uso en lugares bien aislados o de forma ocasional

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ref. 9310 R 360 / 9310 R 361

RADIADOR DE CUARZO

# 1200 W



# E360

# E361



## **ATENCIÓN:**

**Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.**

- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
  - Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.
  - Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
  - El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica.
  - Los niños no deben jugar con el aparato.
- 
- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones, pegatinas eventuales que se encuentren dentro o fuera del aparato y que sirvieron como protección de transporte.
  - Este aparato es solamente válido como fuente de calor ocasional, no debería ser considerado como un sistema de calefacción principal. Utilice el aparato para uso interior en lugares bien aislados y en la forma indicada en estas instrucciones.
  - No conecte el aparato sin comprobar que el voltaje de la placa de características y el de su casa coinciden (230 V~50 Hz). Conectar este aparato siempre a una base eléctrica con toma de tierra.
  - No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orificio o abertura del aparato ya que podría causar una descarga eléctrica. No introduzca nada a través de sus rejillas.
  - Sitúe siempre el calefactor sobre una superficie sólida, plana y horizontal. No lo utilice sobre superficies excesivamente blandas, mojadas ni en el exterior.
  - Deje suficiente espacio alrededor del aparato calefactor (120 cm al frente y un mínimo de 50 cm en la parte superior y laterales).
  - Sitúe el calefactor alejado de materiales inflamables (pegamentos, cortinas, alfombras, etc).
  - No coloque el calefactor justo debajo de una base de toma de corriente.

- 
- No utilice el aparato si observa que el cable de conexión está dañado o existe alguna deficiencia en el producto (Acuda al distribuidor con el fin de evitar un accidente).
  - Asegúrese siempre de apagar el selector de potencia y desenchufar el aparato de la red cuando no lo use, al salir de casa o irse a dormir.
  - No toque la rejilla ya que alcanza temperaturas elevadas.



Nunca cubra el aparato a fin de evitar sobrecalentamientos del mismo.

- No utilice este aparato para secar ropa, ni deje muebles a menos de 50 cm de la parte frontal del mismo.
- No manipule el aparato con las manos mojadas o descalzo.

### Funcionamiento

1. Asegúrese que los que los interruptores de potencia están en la posición de apagado y conecte el aparato a la red eléctrica.
2. Seleccione la potencia deseada pulsando el interruptor I o sólo el interruptor II para 600 w. o presionando los dos interruptores a la vez conseguirá la máxima potencia de 1200 w.
- 3.- Para desconectar vuelva a pulsar los interruptores.

### Instalación y montaje (únicamente para el modelo E360)

1. Extraiga los 4 tornillos que encontrará en ambos lados de la parte inferior de la estufa.
2. Atornille los soportes suministrados asegurándose que las partes más estrechas de los mismos queden situadas en la parte frontal de la estufa.
3. Coloque las ruedas suministradas en los soportes presionando hasta llegar al tope.

### Dispositivos de seguridad

**1. Anti-vuelco:** Este aparato viene provisto de un dispositivo de seguridad que lo desactiva cuando se vuelca o se cae, volviendo a conectar una vez recupere la verticalidad.

**Observación:** Para que este aparato funcione correctamente debe estar siempre con la base sobre una superficie firme y nivelada, ya que, en caso de no tener un buen contacto con la superficie, el aparato no conectará.

**Nota:** Al utilizar el aparato por primera vez, es posible que desprenda olores. Tenga la precaución de, en su primer uso, utilizarlo en un lugar bien ventilado.

## Limpieza y mantenimiento

Antes de efectuar cualquier limpieza, compruebe que el aparato está desenchufado de la red eléctrica. Para su limpieza, hágalo siempre con el aparato en frío, y utilice un trapo suave y agua jabonosa, secando luego con un trapo seco. No utilizar productos abrasivos, alcohol, acetona, petróleo, gasolina o disolventes para la limpieza del aparato.

No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. En caso de que el aparato no se vaya a usar en un periodo largo de tiempo, se aconseja cubrirlo con una funda después de haberlo limpiado y guardarlo en un lugar seco.

## Características técnicas E360/E361

Potencia: 1200 W

Interruptor I: 600 W

Interruptor II: 600 W

Tensión: 230 V



## Información de reciclaje

Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

## Declaración de conformidad

Este aparato cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

## Garantía

- El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.
- Para que la garantía surta efecto, será imprescindible la presentación de la factura de compra en el momento de la solicitud de la misma
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.