

habitex®

REF. 9310 R 12LD

DESHUMIDIFICADOR
MANUAL DE INSTRUCCIONES



12

CE

ATENCIÓN: Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras consultas.

SEGURIDAD

Este producto utiliza el gas refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente. Este refrigerante, inoloro, es altamente inflamable y podría explotar bajo ciertas condiciones, así que lea este manual del usuario detenidamente antes de utilizar el aparato y realizar el mantenimiento.

No utilice ningún método para acelerar el proceso de descongelación ni limpie la escarcha que pueda haber en el deshumidificador. Este aparato es únicamente para uso doméstico. Otros usos no son recomendados y podría llegar a producirse cortocircuitos o fuego.

Importante: Este aparato debería utilizarse, transportarse y almacenarse en posición vertical. Para su utilización y/o almacenaje, debe estar en espacios de más de 4 m². Asegúrese de que no hay una fuente de calor como una estufa eléctrica, chimenea, en las cercanías del deshumidificador.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Verifique que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red. AC 220-240 V ~ 50 Hz
- No exponga el aparato a lluvia. Guarde el aparato en interiores.
- No utilice el aparato si el cable, la clavija u otras partes están dañadas.
- No toque la clavija ni el aparato con las manos húmedas.
- Desactive el aparato antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de instalar o retirar sus accesorios, de proceder a su limpieza o cuando no lo esté utilizando.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato está dañada, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar accidentes.
- No usar el aparato si su dispositivo POWER de puesta en marcha no funciona correctamente.
- En caso de necesitar un cable prolongador eléctrico, utilice uno adecuado para la potencia del aparato y siempre con toma de tierra.
- No desconectar el aparato tirando del cable de conexión o de la toma de corriente.
- Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua supervisión de un adulto.
- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento

normal prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que implica.

- Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Este aparato no es un juguete, los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no juegan con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No tapar nunca las rejillas de entrada y salida del aire.
- No introducir objetos a través de las rejillas de entrada y salida del aire.
- No instalar el aparato cerca de fuentes de climatización (frío o calor).
- No sumergir nunca el aparato en agua.
- Evitar salpicaduras de agua cerca del aparato.
- No rociar líquidos inflamables cerca del aparato.
- Instalar sobre una superficie plana y estable.
- No inclinar el aparato para evitar que se derrame el agua contenida en el depósito.
- Si observa un funcionamiento anómalo, desconectar el aparato de la red eléctrica.
- No desmontar nunca el aparato. Este deshumidificador debe ser reparado por personal cualificado, diríjase a un servicio técnico autorizado.

Evite reiniciar la unidad en modo deshumidificación a menos que hayan transcurrido 5 minutos desde que se apagó, de lo contrario, el compresor podría sufrir daños.

ADVERTENCIAS

- a. Cuando utilice el deshumidificador, no ajuste la humedad por encima de la humedad ambiente.
- b. Cuando se encienda la luz indicadora, drene el agua del depósito y vuelva a colocarlo. A continuación, el producto volverá a funcionar.
- c. Cuando el producto se apague, espere al menos 3 minutos antes de volver a encender la unidad para evitar dañar el compresor.
- d. El rango de temperatura de funcionamiento aplicable para esta unidad es de 5-32°C.

- e. Si el deshumidificador no puede arrancar (la luz indicadora no se enciende) o se apaga de forma inexplicable, asegúrese de que el enchufe está bien conectado a la fuente de alimentación. Si el enchufe y la fuente de alimentación están en condiciones normales, espere 10 minutos antes de reiniciar la unidad. Si la unidad sigue sin arrancar después de 10 minutos, contacte con el servicio técnico.
- f. Cuando el deshumidificador está en funcionamiento, es normal que el compresor produzca algo de calor y aumente la temperatura ambiente.
- g. Cuando el producto se esté descongelando, se encenderá la luz indicadora correspondiente. El compresor se detiene durante la descongelación, pero el motor sigue funcionando.
- h. La unidad muestra la humedad ambiente cuando está funcionando. Si la humedad ambiente es superior a RH95%, la pantalla muestra "HI"; si la humedad ambiente es inferior a RH35%, la pantalla muestra "LO".
- i. Por favor, colóquese mirando a la parte frontal de la unidad para mover la máquina.
- j. Asegúrese de que ningún obstáculo tapa la entrada y salida de aire del deshumidificador, procure que el aparato se encuentre como mínimo a 0,5 m de cualquier pared u objeto.
- k. Preste especial atención en mantener el aparato siempre en posición vertical, incluso cuando esté almacenado.

PRECAUCIONES ESPECIALES

1. Instrucciones generales

- a. Controles en la zona: Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar comprobaciones de seguridad para garantizar que el riesgo de ignición sea mínimo. Para la reparación del sistema de refrigeración, deberán tomarse las siguientes precauciones antes de realizar los trabajos de conducción en el sistema.
- b. Procedimiento de trabajo: Los trabajos se realizarán según un procedimiento controlado para reducir al mínimo el riesgo de que se produzcan gases o vapores inflamables mientras se realiza el trabajo.
- c. Área general de trabajo: Todo el personal de mantenimiento y demás personas que trabajen en el área local deberán ser instruidos sobre la naturaleza del trabajo que se está llevando a cabo. Se evitará el trabajo en espacios confinados y se seccionará el área alrededor del espacio de trabajo. Asegúrese de que las condiciones dentro del área son seguras siguiendo el control de material inflamable.
- d. Comprobación de la presencia de refrigerante: El personal debe conocer que la atmósfera es potencialmente inflamable por lo que el área debe ser revisada con un detector de refrigerante apropiado antes y durante el trabajo. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas que se esté utilizando sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es

decir, que no produzcan chispas, esté sellado y sea seguro.

- e. Presencia de extintor de incendios: Si se han de realizar trabajos en caliente en el equipo de refrigeración o en cualquiera de sus partes, deberá disponerse de un equipo de extinción de incendios adecuado. Tenga un extintor de polvo seco o de CO² adyacente al área de carga.
- f. Ausencia de fuentes de ignición: Ninguna persona que realice trabajos relacionados con un sistema de refrigeración que impliquen la exposición de tuberías que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable utilizará fuentes de ignición de tal manera que pueda provocar un riesgo de incendio o de explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el humo de los cigarrillos, deben mantenerse suficientemente alejadas del lugar de instalación, reparación, retirada y eliminación, ya que durante cualquiera de estos procesos es posible que se libere algo del refrigerante inflamable en el espacio circundante. Antes de comenzar el trabajo, se debe inspeccionar el área alrededor del equipo para asegurarse de que no haya riesgos de ignición. Los letreros de “Prohibido fumar” deben estar visibles.
- g. Superficie ventilada: Asegúrese de que el área de trabajo esté a la intemperie o adecuadamente ventilada antes de manipular el sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. La ventilación debe continuar durante la realización del trabajo dispersando de forma segura cualquier refrigerante liberado y expulsado a la atmósfera.
- h. Controles de los equipos de refrigeración: Cuando se cambien componentes eléctricos, deberán elegirse los ser los adecuados y que cumplan con las especificaciones concretas. En todo momento se seguirán las directrices de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte con el departamento técnico del fabricante para obtener asistencia. Los siguientes controles se aplicarán a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:
 - El tamaño de la carga se corresponde con el tamaño del área en el que se instalen las piezas que contengan refrigerante.
 - Las máquinas de ventilación y las salidas funcionan adecuadamente y no están obstruidas.
 - Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, se comprobará la presencia de refrigerante en el circuito secundario.
 - Las marcas en el equipo deberán seguir siendo visibles y legibles.
 - Marcas y señales que sean ilegibles deberán corregirse.
 - La tubería o los componentes de refrigeración se instalarán en un lugar en el que sea improbable que estén expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer el refrigerante, excepto que los componentes estén fabricados con materiales intrínsecamente resistentes a la corrosión o que estén convenientemente protegidos contra dicha corrosión.
- i. Comprobaciones de los dispositivos eléctricos: La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán comprobaciones iniciales de seguridad y procedimientos

de inspección de los componentes. Si existe un fallo que pueda comprometer la seguridad, no se conectará ningún suministro eléctrico al circuito hasta que se resuelva satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente, pero es necesario seguir funcionando, se utilizará una solución temporal adecuada. Esto debe ser reportado al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas. Las comprobaciones iniciales de seguridad incluirán:

- Que los condensadores se descarguen.
- Que esto se haga de forma segura para evitar la posibilidad de chispas.
- Que no se expongan componentes y cables eléctricos bajo tensión mientras se carga, recupera o purga el sistema.
- Que haya continuidad en la conexión a tierra.

2. Reparaciones de componentes sellados

- a. Durante las reparaciones de los componentes sellados, todos los suministros eléctricos se deben desconectar del equipo antes de retirar las cubiertas selladas. Si es absolutamente necesario disponer de una fuente de alimentación eléctrica para el equipo durante el mantenimiento, se colocará un detector de fugas en el punto más crítico para advertir de una situación potencialmente peligrosa.
- b. Preste especial atención al trabajar con materiales eléctricos para garantizar que la protección de la carcasa no se altera: daños en los cables, número excesivo de conexiones, terminales no hechas de acuerdo con las especificaciones originales, daños en las juntas, etc. Asegúrese de que el aparato esté montado de forma segura. Asegúrese de que las juntas o los materiales de sellado no se hayan degradado y continúen evitando la entrada de productos inflamables. Las piezas de recambio se ajustarán a las especificaciones del fabricante. NOTA: El uso de sellador de silicio puede inhibir la efectividad de algunos detectores de fugas. No es necesario aislar los componentes seguros antes de trabajarlos.

3. Reparación de componentes de seguridad intrínseca

No aplique ninguna carga inductiva o capacitiva permanente al circuito sin asegurarse de que no exceda el voltaje y la corriente permitidos para el equipo en uso. Los componentes intrínsecamente seguros son los únicos que se pueden trabajar en presencia de una atmósfera inflamable. El aparato deberá tener la potencia nominal correcta. Sustituya los componentes sólo por piezas especificadas por el fabricante; otras piezas pueden provocar la ignición del refrigerante por una fuga.

4. Cableado

Compruebe que el cableado no esté sujeto a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibración, bordes afilados u otros efectos ambientales adversos. El control también tendrá en cuenta los

efectos del envejecimiento o de las vibraciones continuas procedentes de fuentes tales como compresores o ventiladores.

5. Detección de refrigerantes inflamables

En ningún caso se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No utilizar detectores del tipo linterna de halogenuros que utilicen una llama al aire.

6. Métodos de detección de fugas

Se utilizarán detectores electrónicos de fugas para detectar refrigerantes inflamables, teniendo en cuenta que la sensibilidad puede no ser adecuada o puede ser necesario recalibrarla. (El equipo de detección se calibrará en un área libre de refrigerantes.) Asegúrese de que el detector no sea una fuente potencial de ignición y sea adecuado para el refrigerante utilizado. El equipo de detección de fugas se fijará en un porcentaje del LFL del refrigerante, se calibrará con el refrigerante empleado y se confirmará el porcentaje apropiado de gas (25 % como máximo). Los fluidos de detección de fugas son adecuados para la mayoría de los refrigerantes, pero debe evitarse el uso de detergentes que contengan cloro, ya que puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías de cobre. Si se sospecha que hay una fuga, es necesario evitar el uso de llamas.

Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiera soldadura para su reparación, se recuperará todo el refrigerante del sistema, o se aislará (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga; el nitrógeno libre de oxígeno (OFN) se purgará, a través del sistema tanto antes como durante el proceso de soldadura.

7. Retirada y evacuación

Cuando se rompa el circuito de refrigerante para hacer reparaciones - o para cualquier otro propósito - se utilizarán procedimientos convencionales, llevándolos a cabo siempre, con el mayor de los cuidados y considerando la inflamabilidad. Se deberá seguir el siguiente procedimiento: retirar el refrigerante; purgar el circuito con gas inerte; evacuar; volver a purgar con gas inerte; abrir el circuito cortando o soldando. El sistema se “enjuagará” con OFN para que la unidad sea segura. Este proceso puede tener que repetirse varias veces; no se utilizará aire comprimido u oxígeno para esta tarea. El lavado se logrará rompiendo el vacío en el sistema con OFN y continuando con el llenado hasta que se alcance la presión de trabajo, ventilando y finalmente bajando hasta el vacío. Este proceso se repetirá hasta que no quede refrigerante en el sistema. Cuando se utiliza la carga final de OFN, el sistema debe purgarse a la presión atmosférica para permitir el trabajo, lo que es absolutamente vital si se van a realizar operaciones de soldadura en las tuberías. Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío no esté cerca de ninguna fuente de ignición y de que haya ventilación disponible.

8. Procedimientos de carga

Además de los procedimientos de carga convencionales, se tendrá en cuenta los siguientes requisitos:

- Asegúrese de que no se produzca contaminación de diferentes refrigerantes al utilizar el equipo de carga. Las mangueras o conductos serán lo más cortos posible para reducir al mínimo la cantidad de refrigerante que contienen.
- Mantenga los cilindros en posición vertical.
- Asegúrese de que el sistema de refrigeración esté conectado a tierra antes de cargarlo con refrigerante.
- Etiquete el sistema cuando la carga esté completa, si es que aún no está etiquetado.
- No sobrecargue el sistema de refrigeración. Antes de recargar el sistema, se someterá a un ensayo de presión con NFO. Una vez finalizada la carga, pero antes de la puesta en marcha, el sistema se someterá a un ensayo de estanqueidad. Antes de abandonar el lugar de carga, se llevará a cabo un ensayo de fugas de seguimiento.

9. Desmantelamiento

El técnico que llevará a cabo este proceso, debe estar completamente familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda que todos los refrigerantes se recojan de manera segura. Antes de llevar a cabo el proceso y si se requiere un análisis para la reutilización del refrigerante regenerado, se tomará una muestra de aceite y refrigerante. Es esencial que haya energía eléctrica antes de comenzar el proceso.

Procedimiento:

- a. Familiarícese con el equipo y su funcionamiento.
- b. Aisle el sistema eléctricamente.
- c. Asegúrese de que: El equipo mecánico esté disponible, si es necesario, para el manejo de cilindros de refrigerante; Todo el equipo de protección personal está disponible y se usa correctamente; El proceso de recuperación es supervisado en todo momento por una persona competente; Los equipos y cilindros de recuperación cumplen con los estándares apropiados.
- d. Vacíe de refrigerante el sistema, bombeándolo, si es posible; si no es posible el vacío, haga un colector para que el refrigerante se pueda extraer de varias partes del sistema.
- e. Asegúrese de que el cilindro esté situado en la báscula antes de que tenga lugar la recuperación.
- f. Arranque la máquina de recuperación y siga las instrucciones del fabricante.
- g. No llene demasiado los cilindros. (No más del 80% de carga líquida de volumen).
- h. No exceda la presión máxima de trabajo del cilindro, aunque sea temporalmente.
- i. Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y se haya completado el proceso,

asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiren del sitio de inmediato y que todas las válvulas de aislamiento del equipo estén cerradas.

- j. Verifique que el refrigerante recuperado no se carga en otro sistema de refrigeración si no ha sido limpiado y verificado.
- k. El refrigerante recuperado no se cargará en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y revisado.

10. Etiquetado

El equipo deberá llevar una etiqueta en la que se indique que ha sido retirado del servicio y vaciado de refrigerante. La etiqueta deberá estar fechada y firmada. Asegúrese de que en el equipo haya etiquetas que indiquen que el equipo contiene refrigerante inflamable.

11. Recuperación


Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para su mantenimiento o desmantelamiento, se debe hacer de forma segura. Al transferir refrigerante a los cilindros, asegúrese de que sólo se utilicen cilindros de recuperación de refrigerante adecuados y debidamente etiquetados. Los cilindros deberán estar completos con válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buenas condiciones de funcionamiento. Los cilindros de recuperación vacíos son evacuados y, si es posible, enfriados antes de que se produzca la recuperación. El equipo de recuperación deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, deberá ser adecuado para la recuperación de refrigerantes inflamables, deberá disponerse de un conjunto de básculas funcionales y calibradas y deberá presentar un conjunto de instrucciones.

Las mangueras estarán completas y en perfectas condiciones de uso, con acoplamientos de desconexión sin fugas. Antes de utilizar el equipo de recuperación, compruebe que funciona correctamente, que se ha realizado el mantenimiento adecuado y que todos los componentes eléctricos asociados estén sellados para evitar la ignición en caso de que se libere refrigerante. En caso de duda, consulte al fabricante.

El refrigerante recuperado se devolverá al proveedor en la botella de recuperación correcta y se dispondrá la nota de transferencia de residuos correspondiente. No mezcle refrigerantes en unidades de recuperación ni en cilindros. Si se van a eliminar los compresores o los aceites de compresor, asegúrese de que hayan sido evacuados a un nivel aceptable para asegurarse de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro del lubricante. El proceso de evacuación se llevará a cabo antes de devolver el compresor a los proveedores. Cuando el aceite se drena de un sistema, se debe llevar a cabo de forma segura.

COMPONENTES

1. Panel de control
2. Entrada de aire
3. Salida de drenaje
4. Tanque
5. Asa
6. Carcasa trasera
7. Salida de aire
8. Carcasa delantera



Panel de control



MODOS DE FUNCIONAMIENTO

1. Encendido (power) Pulse este botón para encender o apagar el aparato, la luz indicadora se iluminará en consecuencia.

2. Velocidad del ventilador (speed) Pulse este botón para elegir entre velocidad alta (HI) o baja (LOW) y la luz indicadora se iluminará en consecuencia.

3. Temporizador (timer)

- Pulse este botón para seleccionar el tiempo que desea (1 a 24 horas).
- Cuando se ajusta el temporizador en el modo de espera, la unidad se encenderá automáticamente; cuando se ajusta el temporizador en el modo de funcionamiento, la unidad se apagará automáticamente.
- Si pulsa la tecla de encendido antes de que termine la cuenta atrás, el ajuste del temporizador se cancelará.
- Mientras el temporizador esté en uso, la luz indicadora se ilumina.
- Después de ajustar el temporizador, la pantalla podrá volver a mostrar la humedad ambiental.

4. Ajuste de la humedad (humidity setting)

- Pulse el botón para ajustar la humedad relativa que necesita. De deshumidificación continua [CO] a humedad relativa 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, modo confort [AU], y vuelta a la deshumidificación continua [CO]. La primera vez que conecte el aparato, la unidad se ajustará en deshumidificación continua [CO].
- Cuando la humedad ambiente es inferior a la humedad de ajuste en un 3%, el compresor se detendrá automáticamente, y volverá a funcionar hasta que la humedad ambiente sea superior a la humedad de ajuste en un 3%.

Modo confort [au]:

- Cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C, el compresor se parará.
- Cuando la temperatura ambiente es superior a 5°C e inferior a 20°C, el aparato ajustará automáticamente la humedad al 60%.
- Cuando la temperatura ambiente es superior a 20°C e inferior a 27°C, el aparato ajustará automáticamente la humedad al 55%.
- Cuando la temperatura ambiente es superior a 27°C, el aparato ajustará automáticamente la humedad al 50%.

Depósito lleno (tank full): Cuando el depósito de agua se llene, se iluminará la luz indicadora correspondiente y la unidad dejará de funcionar hasta que se vacíe el tanque.


Descongelación (defrost): Cuando la unidad se está descongelando, la luz indicadora correspondiente se encenderá y el compresor dejará de funcionar, pero el motor seguirá funcionando.

DRENAJE

El agua recogida puede almacenarse en el depósito de agua o drenarse continuamente mediante un tubo de PVC. (El tubo de PVC no está incluido en el producto).

Uso del tanque de agua: Cuando el aparato está deshumidificando, el agua de la condensación se drena al tanque de agua. Cuando el tanque está lleno, la unidad deja de trabajar y se ilumina el piloto correspondiente; en ese momento, por favor, vacíe el tanque.

- Saque el depósito de agua y vacíe el agua.
- Vuelva a colocar el depósito de agua.
- Pulse el botón de encendido para encender la unidad.



Drenaje continuo:

- Antes de proceder con un drenaje continuo, por favor, saque el tanque de agua y conecte un tubo de drenaje al orificio de drenaje. Después vuelva a colocar el tanque en su sitio.
- El tubo de drenaje debe colocarse más bajo que el orificio de drenaje para permitir que el agua salga.

Cambio del filtro

- Saque el depósito de agua para poder retirar el filtro.
- Retire el filtro con las asas del filtro.
- Lave el filtro con agua fría (menos de 40°C) cada dos semanas, deje que seque al aire y vuelva a colocarlo.

MANTENIMIENTO

- a. No coloque la unidad en una superficie blanda o no plana para evitar ruidos, vibraciones o escapes cuando esté en funcionamiento.
- b. No inserte ningún tipo de material en el aparato.
- c. Desconecte el cable de alimentación del enchufe cuando apague el aparato o tenga intención de no usarlo durante una larga temporada.
- d. Para mejorar el rendimiento del deshumidificador, por favor mantenga la unidad en un lugar abierto lejos de obstáculos que puedan bloquear el aire.
- e. Lave el filtro con agua fría (menos de 40°C) cada dos semanas, deje que seque al aire y vuelva a colocarlo. (Nota: Nunca use gasolina o alcohol para lavar el filtro).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Depósito: 12 litros

Tipo: 524 o 5H

Voltaje: 250V

Corriente: 3.15A

Fuente de alimentación: 220-240V~50Hz

Potencia: 260W

Eliminación de la Humedad: (30°C RH80%): 12l/d

Refrigerante: R290 / 0.038kg

Presión de funcionamiento excesiva admisible - Succión: 0.6 MPa

Presión de funcionamiento excesiva admisible - Descarga: 2.5 MPa

Presión máxima admisible: 4.0 MPa

Dimensiones: 256x205xh.414 mm

Temperatura aplicable: 5°C - 32°C



INFORMACIÓN DE RECICLAJE

En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

GARANTÍA

- El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.
- La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.
- Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
- La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
- La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.
- En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
- Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A. Polígono Industrial La Veredilla III, Avenida Valverde, 7
45200 Illescas - Toledo (España) - www.ehlis.es - Fabricado en China

© Ehlis, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento a través de cualquier medio sin permiso del titular del Copyright.

habitex®